



Мультипеч
Cuisinart
COMPACTMAX

AFS80BLE
Q189a

Cuisinart®

ЗМІСТ

1. Важливі застереження щодо безпеки	4
2. Спеціальні інструкції щодо кабелю живлення	6
3. Ознайомлення з цифровою панеллю керування	6
4. Підготовка перед першим використанням	6
5. Експлуатація	7
6. Поради та підказки щодо приготування в мультипечі.....	7
7. Усунення несправностей	7
8. Очищення та обслуговування	8
9. Гарантія	9

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електроприладів, особливо в присутності дітей, завжди слід дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема:

- Уважно прочитайте всі інструкції перед використанням приладу.
- ВІДКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТРІЙ З МЕРЕЖІ, коли не використовуєте його та перед його очищенням. Дайте приладу охолонути перед тим, як його очищати, переміщати або встановлювати/знімати деталі.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або кнопки.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або корпус приладу у воду чи інші рідини. Див. розділ «Очищення та обслуговування».
- Цей прилад не слід використовувати дітям або особам із певними фізичними чи психічними вадами без належного нагляду.
- Не використовуйте прилад із пошкодженням шнуром або вилкою, після падіння, збоїв у роботі чи інших пошкоджень. Поверніть прилад до магазину або сервісного центру для перевірки або ремонту.
- Не використовуйте пристрій, якщо шнур або вилка пошкоджені, пристрій несправний, впав або був пошкоджений у будь-який інший спосіб. Зверніться до продавця для огляду або ремонту.
- Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником. Це може спричинити травми.
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу чи стільниці, де його можуть потягнути діти чи домашні тварини, або де він може торкатися гарячої поверхні.
- Не ставте мультипіч на або поблизу гарячої газової чи електричної плити або в розігріту духовку.
- Не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Будьте особливо обережні при використанні контейнерів з матеріалів, відмінних від скла або металу.
- Щоб уникнути опіків, будьте обережні під час видалення аксесуарів або зливання гарячого жиру з контейнерів приладу
- Коли не використовуєте прилад, завжди вимикайте вилку з розетки. Не зберігайте в ньому нічого, окрім рекомендованих виробником жаростійких аксесуарів.
- Не кладіть у мультипіч папір, картон, пластик чи подібні матеріали.

- Не накривайте жодну частину приладу металевою фольгою. Це може призвести до перегріву приладу.
- Не розміщуйте в контейнері мультипечі занадто великі продукти, упаковку з фольги чи посуд, щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом.
- Пожежа може виникнути, якщо прилад торкається легкозаймистих матеріалів (штор, стін тощо). Не ставте нічого на прилад під час його роботи. Не використовуйте прилад під навісними шафами.
- Не очищайте прилад металевими скребокми. Частинки металу можуть потрапити до електричних компонентів і спричинити коротке замикання.
- Не намагайтесь виймати їжу, коли прилад під'єднано до мережі.
- УВАГА: Не залишайте прилад без нагляду під час його роботи — це може спричинити пожежу.
- Дотримуйтесь рекомендованих температурних налаштувань для приготування.
- Не ставте посуд або кухонне приладдя на віконце чи верхню частину приладу.
- Після використання приладу завжди натискайте кнопку вимкнення, щоб повністю вимкнути прилад.
- Не використовуйте прилад під шафами. Завжди вимикайте з розетки перед його зберіганням. Інакше це може спричинити ризик пожежі.
- Будьте обережні при переміщенні приладу з гарячою олією або рідинами.
- Щоб від'єднати прилад : натисніть кнопку вимкнення, а потім вийміть вилку з розетки.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми чи особами з обмеженими можливостями без нагляду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, сервісна служба або кваліфікований спеціаліст.
- Пристрій призначений для використання в побуті і не призначений для таких умов:
 - ✓ Кухонні зони для персоналу у магазинах, офісах та інших робочих середовищах
 - ✓ Фермерські будинки
 - ✓ Клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях
 - ✓ Приміщення типу «ліжко та сніданок»

- Прилад не можна використовувати з зовнішніми таймерами або пультами дистанційного керування.
- Не використовуйте прилад для смаження у фритюрі.
- Прилад призначений лише для встановлення на робочій поверхні. Не переміщуйте прилад під час його роботи.
- Уникайте контакту їжі з нагрівальними елементами. Не перевантажуйте прилад — це може спричинити травми чи пошкодження приладу
- Навколишні меблі повинні витримувати підвищення температури на 85° С. Не використовуйте прилад поблизу меблів із ламінату чи вінілу. Залишайте мінімум 10 см простору з усіх боків приладу.

 • Цей символ означає, що поверхня гаряча. Будьте обережні.



УВАГА: Дуже гарячі поверхні

Будьте уважні під час використання приладу. **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** до гарячих поверхонь, це може призвести до травм.

Не ставте пристрій усередину меблів або вбудованих конструкцій під час його роботи.



УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ

- Символ на виробі або упаковці означає, що цей продукт не можна викидати разом із побутовими відходами. Його слід передати до спеціального пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.
- Правильна утилізація цього продукту допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть виникнути через неналежне поводження з відходами.
- Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого органу влади або служби утилізації побутових відходів.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте та зберігайте цю інструкцію. Вона допоможе вам безпечніше користуватись вашою мультипечкою

Cuisinart® Air Fryer.

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

- Для зменшення ризику спотикання або заплутування в приладі встановлений короткий шнур живлення.
- Ви можете використовувати подовжувачі під час використання приладу, за умови дотримання обережності:
- Електрична потужність подовжувача повинна бути не нижчою, ніж потужність самого пристрою.
- Подовжувач слід розмішувати так, щоб він не звисав зі стільниці або столу, де його можуть потягнути діти або випадково зачепитися за нього.

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

НЕ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАНЕЛЛЮ КЕРУВАННЯ

1. Функції приготування

Оберіть бажану функцію в залежності від способу приготування: Air Fry (Повітряне обсмаження), Roast (Запікання), Grill (Гриль), Bake (Випікання), Dehydrate (Дегідратація), Max Crisp (Обсмаження до хрумкої скоринки) або Keep Warm (Підігрів).

2. Налаштування часу та температури

Використовуйте кнопки «+» та «-», щоб налаштувати тривалість та температуру приготування.

3. Індикатор попереднього розігріву

- Функції Bake (випікання) і Grill (гриль) мають режим попереднього розігріву.
- Після підготовки інгредієнтів натисніть Bake або Grill, а потім кнопку Start. 
- На екрані з'явиться прокрутка індикатора Preheat (попередній розігрів).
- Коли прилад нагріється, пролунає 5 звукових сигналів, і іконка попереднього розігріву блиматиме.
- Вийміть контейнер з мультипечі, обережно додайте в нього інгредієнти, та поверніть його назад в прилад — таймер почне відлік.

4. Індикатор готовності

Після завершення приготування:

- Прилад подасть три звукові сигнали.
- На дисплеї буде відображатись значення 00 протягом 1 хвилини.
- Після цього пристрій автоматично перейде в режим підтримки тепла (Keep Warm), якщо не буде витягнути контейнер з приладу або не натиснуто кнопку 

5. Нагадування про струшування

Натисніть кнопку Shake Reminder, щоб увімкнути звукове нагадування про струшування — для перевертання або перемішування їжі.

- Прилад видасть 10 коротких звукових сигналів, і кнопка  замиготить.
- У режимах Air Fry ця функція вмикається автоматично. Щоб її вимкнути — натисніть дану кнопку після вибору функції приготування

6. Автоматичний підігрів (Keep Warm)

- Після завершення будь-якого циклу приготування пристрій автоматично переходить у режим Keep Warm до 60 хвилин.
- Їжа підтримується теплою до 60 хвилин, якщо не вийняти контейнер з мультипечі або не натиснути кнопку вимкнення
- У цьому режимі кнопка Keep Warm буде світитися, а на екрані буде анімація.
- Щоб вимкнути дану функцію — натисніть кнопку Keep Warm повторно.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Перед початком використання мультипечі звільніть прилад від упаковки
- Розмістіть мультипіч Cuisinart® Air Fryer на рівній, стійкій поверхні.
- Відсуньте пристрій на 5–10 см від стіни або будь-яких предметів на стільниці. Не використовуйте прилад на поверхнях, чутливих до нагрівання.

УВАГА: НЕ зберігайте жодних предметів на верхній частині мультипечі. Якщо щось лежить зверху приладу, обов'язково приберіть це перед увімкненням приладу. Зовнішні стінки пристрою нагріваються під час роботи. Тримайте прилад подалі від дітей.

- Перевірте, що всередині приладу немає сторонніх предметів (має бути лише контейнер та пластина для приготування хрустких страв).
- Під'єднайте шнур живлення до розетки.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЕЧІ

Основні кроки для початку приготування:

1. Встановіть прилад

- Поставте мультипіч на рівну та термостійку поверхню.

2. Під'єднайте живлення

- Увімкніть прилад у розетку з напругою 220–240 В~.
- Світлодіодний індикатор блимне, пролунає звуковий сигнал — пристрій перейде в режим очікування.

3. Вставте контейнер

- Вставте контейнер в основу приладу. Переконайтесь, що в контейнері встановлено пластину для приготування хрустких страв.

4. Увімкнення

- Натисніть іконку Power. 
- На дисплеї з'явиться «--:--», що означає готовність до роботи.

5. Вибір функції приготування

- Відрегулюйте температуру та час приготування, натискаючи іконки Temp (температура) та Time (час) і використовуючи стрілки +/-.
- За потреби активуйте або деактивуйте нагадування про струшування (Shake Reminder).

6. Початок приготування

Натисніть на кнопку увімкнення — почнеться процес приготування, а цифровий таймер відображатиме зворотний відлік.

7. Завершення приготування

- Коли таймер дійде до 00, пристрій подасть звуковий сигнал, що свідчить про завершення циклу приготування.
- Функція Keep Warm (підтримка тепла) увімкнеться автоматично.

8. Кнопка Пуск/Стоп

- Після завершення приготування пристрій подасть звуковий сигнал.
- Автоматично увімкнеться функція Keep Warm (підтримка тепла).
- Щоб вимкнути функцію Keep Warm, натисніть кнопку Start/Stop  (Пуск/Стоп) або витягніть контейнер
- Для повного вимкнення пристрою — натисніть кнопку живлення  та вийміть шнур з розетки.

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Приготування страв в мультипечі — це здорова альтернатива стравам приготованим у фритюрі. Потужний вентилятор та верхній нагрівальний елемент циркулюють гаряче повітря для рівномірно підрум'яених й хрустких страв без зайвої олії.

Використання олії не обов'язкове, але легке збризкування або невелика кількість олії, перемішана з продуктами, може покращити підрум'янення ваших страв.

Використовуйте функцію нагадування про струшування (Shake reminder), особливо при великій кількості продуктів або при смаженні великих шматків.

Не перевантажуйте контейнер — більше вільного простору -швидше приготування і кращий результат.

Нарізайте продукти рівномірними скибочками, щоб забезпечити їм однаковий час приготування.

Використовуйте панірування на свій смак:

- ✓ крихти з сухарів (звичайні, панко або приправлені),
- ✓ подрібнені кукурудзяні пластівці, чіпси, крекери,
- ✓ різноманітне борошно (включаючи безглютенове), кукурудзяне борошно тощо.

- Якщо ви смажите білкові продукти — соки або маринад стікатимуть вниз — це може стати основою для смачного соусу або підливи.
- При смаженні жирних продуктів (наприклад, бекону), жир стікає вниз. Перед миттям контейнера після цього обов'язково дайте йому охолонути.
- Для виймання готових страв використовуйте щипці або силіконову лопатку.
- Якщо модель вашого приладу оснащена віконцем, використовуйте його або підсвітку, щоб перевірити готовність страви.
- Також можна відкрити контейнер, (це призупинить приготування, доки контейнер не буде знову вставлено в пристрій).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ	Чому мій пристрій не вмикається?	Переконайтесь, що пристрій підключено до справної електричної розетки.
		Перевірте, чи контейнер надійно встановлено в пристрій. Якщо контейнер не вставлений повністю, на дисплеї з'явиться повідомлення "out".
ПРИГОТУВАННЯ	Чому приготовані їжа не хрустка або підсмажена нерівномірно?	Деякі продукти потребують більше олії, ніж інші. Якщо їжа недостатньо хрустка — злегка збризніть, змастіть пензликом або натріть її додатковою кількістю олії.
		Переконайтесь, що інгредієнти рівномірно розкладені одним шаром у контейнері, без нашарування. Якщо інгредієнти нашаровуються — перемішайте або переверніть їх в середині циклу приготування.
		Використовуйте функцію Shake Reminder, щоб отримати звукове нагадування про необхідність даного кроку. З необхідності — продовжіть час приготування. Перевіряйте інгредієнти під час приготування регулярно, поки вони не набудуть бажаного ступеня підсмаження.
	Чому інгредієнти не повністю пропікаються?	Якщо ви завантажили занадто багато продуктів у контейнер, вони можуть не встигнути приготуватися за рекомендований час. Спробуйте готувати менші порції одним шаром, а не накладаючи їжу одна на одну.
		Якщо встановлена занадто низька температура — їжа може залишатися сирого.
ОЧИЩЕННЯ	Як очистити кошик/пластину для приготування хрустких страв від складних забруднень або залишків їжі?	Щоб видалити пригорілий жир, замочіть аксесуари в гарячій мильній воді або скористайтесь неабразивним засобом для чищення. Ми рекомендуємо мити ці деталі вручну в гарячій мильній воді з використанням нейлонової щітки або губки, після чого ретельно сполоснути. Також можливе миття у посудомийній машині.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди відключайте мультитіч від електромережі та дочекайтесь її повного охолодження пристрою перед очищенням.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити покриття. Просто протріть зовнішню поверхню чистою вологою ганчіркою, а потім ретельно висушіть. Чистячий засіб наносьте на ганчірку, а не безпосередньо на корпус мультитічі.
- Для очищення внутрішніх стінок використовуйте вологу ганчірку та м'який розчин рідкого мила або розчин-спрей на губці. Залишки миючого засобу видаляйте чистою вологою серветкою.
- Ніколи не використовуйте жорсткі абразиви або корозійні речовини — це може пошкодити поверхню приладу. Не застосовуйте металеву мочалку для очищення внутрішніх частин приладу.
- Контейнер та пластину для приготування хрустких страв можна мити в посудомийній машині. Також їх можна мити вручну в гарячій мильній воді за допомогою неабразивної губки або нейлонової щітки, після чого ретельно промити.
- Завжди виймайте пластини для приготування хрустких страв з контейнерів, перед його очищенням.
- Будь-яке технічне обслуговування приладу має виконуватись уповноваженим сервісним центром.

ГАРАНТІЯ

Компанія Cuisinart надає вам 3-річну гарантію. Протягом цього періоду ми пропонуємо стандартну заміну приладу (ідентичного або еквівалентного). Для того, щоб скористатися гарантією, необхідно додати оригінал доказу покупки (чек або квитанцію) до гарантійного талону разом із вашими повними контактними даними. Гарантія не покриває пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання, падінь, розбирання або ремонту неавторизованими особами. Ця гарантія не впливає на ваші права згідно з чинним законодавством.

Цей пристрій і аксесуари до нього можна переробити



ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ТА ЙОГО АКСЕСУАРИ
МОЖНА ПЕРЕРОБИТИ

EAC

BABYLISS SARL
Валь де Кальвінії 31
59141 Івуй Франція
www.cuisinart.eu

IB-25/008